



1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- De Home Guard is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik de Home Guard alleen in droge ruimtes.
- De bijgeleverde adapter is alleen geschikt voor 230V lichtnetspanning.
- De voedingsadapter mag niet worden geopend. De adapter bevat geen vervangbare onderdelen.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend Marmitek Authorized Service Centre (MASC).
- Volume en frequentie van de sirene kunnen schadelijk zijn voor het gehoor wanneer u zich te dicht bij de sirene bevindt als deze geactiveerd is!

2. BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN EN BEDIENINGSELEMENTEN:

1. Toetsenbord:
Open het deksel door aan de bovenzijde van het klepje te trekken.
2. Passief infrarood detector (PIR):
Detecteert beweging binnen een bereik van 12 meter bij een openingshoek van 110°.

3. Sirene:

Ingebouwde 90 dB sirene welke geactiveerd wordt tijdens een alarm. Kan via het toetsenbord worden uitgeschakeld (stil alarm).

4. Batterijvak:

Ruimte voor back-up batterij in geval van spanningsuitval of sabotage. Gebruik voor een langere back-up tijd een 9V Alkaline batterij (ongeveer 10 uur) of een Lithium batterij (ongeveer 30 uur). De batterij-levensduur wordt verkort wanneer de spanning wordt uitgeschakeld of wanneer de voedingsadapter uit het stopcontact wordt getrokken. Wanneer u bewust de adapter van de Home-Guard voor een langere tijd uit het stopcontact haalt, doet u er verstandig aan om de batterij te verwijderen.

5. Status indicatoren

6. Telefoonconnector

Connector voor telefoonaansluiting middels de bijgeleverde kabel.

7. Voedingsadapter

Gebruik alleen de bijgeleverde 12V voedingsadapter.

8. Aansluiting voor extern alarmcontact:

Op deze ingang kan elk extern alarmcontact worden aangesloten in de vorm van een potentiaalvrij

NO (normaal open) of NC (normaal gesloten) contact, bijvoorbeeld brandmelders, magnetische deur/raamcontacten, waterdetectoren, temperatuursensoren, etc. Er kunnen meerdere sensoren in serie op de Home Guard worden aangesloten. Zo is het mogelijk om met de Home Guard een compleet beveiligingssysteem te bouwen voor uw woning compleet met ingebouwde telefoonkiezer.

Om externe sensoren aan te sluiten gebruikt u de bijgeleverde kabel met mini plug of maak gebruik van soortgelijke plug.

3. DRAADLOZE SLEUTELHANGER-AFSTANDSBEDIENING KR10/1

1. ARM: Schakelt de alarmfunctie van de Home Guard in.

Het alarm wordt direct of vertraagd ingeschakeld. Vertraagd inschakelen geeft u de mogelijkheid om de ruimte binnen 30 seconden te verlaten zonder het alarm te activeren. Bovendien kunt u bij ingeschakeld alarm de kamer binnenkomen waarbij u 15 seconden tijd heeft om het alarm uit te schakelen.

De fabrieksinstelling is “direct inschakelen” (geen vertragingen). In het onderdeel “Vertraagd alarm” kunt u lezen hoe u deze instelling kunt veranderen (7).

2. DISARM: Schakelt het alarm uit en reset de Home Guard.

3. PANIC: Tegelijk drukken om het paniekalarm te activeren.

4. Lights On/Lights Off: Deze toetsen hebben geen functie bij de Home Guard.

5. INDICATOR: Knippert wanneer de afstandsbediening een commando verstuurd. Wanneer de indicator niet knippert of slechts zwakjes brand dan dient de batterij te worden vervangen.

Voor vervangen: Verwijder de achterzijde van de afstandsbediening om de batterij te vervangen door een batterij van hetzelfde type (3V Lithium CR2025 batterij). Let hierbij op de polariteit. Wanneer de batterij is vervangen, dient u de afstandsbediening opnieuw aan te melden bij de Home Guard (zie installatie).

4. HET KIEZEN VAN EEN GESCHIKTE LOCATIE

De Home Guard heeft een zgn. passief infrarood element dat binnen zijn bereik veranderingen in temperatuur waarneemt. Een bepaalde hoeveelheid warmte die vergelijkbaar is met het menselijk lichaam resulteert in een alarm. Om echter de beste resultaten te behalen dient bij installatie van de Home Guard rekening te worden gehouden met de volgende aanbevelingen:



- a. De Home Guard dient op een hoogte geplaatst te worden van ongeveer 170 - 180 cm op een vaste verticale wand b.v. muur of kast.
- b. Kies voor een locatie waarbij een indringer het bewaakte gebied in een vroegtijdig stadium van de inbraak zal doorkruisen.
- c. Kies voor installatie in de buurt van een stopcontact en een telefoonaansluiting.
- d. De Home Guard mag niet direct boven of vlakbij verwarmingselementen geplaatst worden of direct tegenover een airconditioning.
- e. Bevestig de Home Guard niet direct op een metalen ondergrond of direct naast electro-nische apparatuur zoals de TV of een computer.

Waarschuwing:

- Draadloze apparatuur (b.v. draadloze hoofdtelefoons of luidsprekers) welke werken in het 433 MHz frequentiegebied zullen nooit voor een vals alarm zorgen maar zullen wel het bereik van de afstandsbediening drastisch beperken.
- Huisdieren (b.v. honden of katten) kunnen het alarm ongewenst activeren. Het is daarom af te raden om huisdieren te houden in de ruimte waar de Home Guard is opgesteld.

5. AANMELDEN VAN AFSTANDS-BEDIENINGEN (HANDSHAKE).

De Home Guard kan op afstand worden bediend door maximaal 4 afstandsbedieningen (1 stuks KR10/1 is bijgeleverd). Om veiligheidsredenen kiest iedere afstandsbediening bij het installeren van de batterij een unieke code (1 uit 65.536). Voordat u de Home Guard in gebruik kunt nemen dient u de code van elke afstandsbediening bij de Home Guard aan te melden:

1. Toets uw PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) in (zie 9). Fabrieksinstelling is [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knip-pen.
2. Druk op toets 1 van het toetsenbord van de Home Guard. U hoort een hoge toon ter beves-tiging.
3. Druk op de ARM toets van uw afstandsbedien-ing. U hoort een lage toon ter bevestiging.

Herhaal de stappen 1-3 voor een tweede tot vierde afstandsbediening als dit nodig is

4. Druk op een willekeurige toets op het toetsen-

bord van de Home Guard om de aanmeldings-procedure af te ronden: u hoort een korte lage toon ter bevestiging. De groene indicator stopt met knipperen.

Wanneer u geen nieuwe commando's ingeeft gedurende een tijdsduur van 15 seconden dan zal de Home Guard teruggaan naar normaal bedrijf. Om de aanmeldingsprocedure opnieuw te starten begint u bij stap 1.

6. PROGRAMMEREN VAN TELEFOONNUMMERS

U kunt tot drie telefoonnummers programmeren welke worden gebeld wanneer het alarm is geac-tiveerd. Zo kunt u bijvoorbeeld een mobiel nummer (GSM) programmeren of het telefoonnummer van burens, vrienden of familie. U mag echter niet het nummer van de nationale alarmcentrale gebruiken of het nummer van de politie, ambulancedienst, etc.

De personen welke behoren bij de telefoonnum-mers die u programmeert dienen goed door u te worden geïnstrueerd, zodat zij de juiste acties kun-nen ondernemen in geval van alarm.

Om de telefoonnummers te programmeren ver-richt u de volgende handelingen:

1. Toets uw PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knipperen.
2. Druk op toets 2 van het toetsenbord van de Home Guard. U hoort een lage toon ter bevestiging.
3. Druk op de [*] toets. U hoort een hoge toon ter bevestiging.
4. Toets het eerste telefoonnummer in dat u heeft gekozen (max. 16 cijfers). Per ingetoetst cijfer hoort u een hoge toon ter bevestiging.

N.B. Wanneer er een pauze nodig is tijdens het kiezen (b.v. bij sommige types telefooncentrales dient tussen de 0 -voor het kiezen van de buitenlijn- en het telefoonnummer een pauze te worden ingevoegd) druk dan op de [*] toets van het toetsenbord (1 seconde pauze).

5. Druk op [#] . U hoort een hoge toon ter bevestiging.
6. Druk op 1 om het telefoonnummer in geheugenplaats 1 op te slaan. U hoort een korte lage toon en de groene indicator stopt met knipperen.

7. Herhaal deze procedure voor het programmeren van de andere twee telefoonnummers en sla deze in het geheugen op door op toets 2 resp. 3 te drukken voor geheugenplaats 2 en 3.

N.B.: Alle drie geheugenplaatsen moeten een telefoonnummer bevatten. U kunt eventueel op meerdere geheugenplaatsen hetzelfde telefoonnummer programmeren.

Oproep identificatie:

Wanneer u telefoonnummers programmeert van personen welke door meerdere Home Guard systemen gebeld zouden kunnen worden dan kunt u voor de herkenning van uw Home Guard een extra geluidssignaal meezenden aan het eind van de voorgeprogrammeerde gesproken boodschap. De fabrieksinstelling is één toon aan het eind van de boodschap.

Om het aantal tonen aan te passen (1,2 of 3):

1. Geef uw PIN code in
2. Druk op toets 4 van het toetsenbord
3. Druk op 1, 2 of 3 voor het gewenste aantal tonen voor identificatie van uw Home Guard

7. VERTRAAGD ALARM

U kunt het alarm activeren door middel van uw afstandsbediening of via het toetsenbord. Wanneer

de afstandsbediening wordt gebruikt dan zal de Home Guard direct inschakelen. Wanneer u een vertraging wenst zodat u de ruimte kunt verlaten of kunt betreden zonder direct het alarm te activeren, dan kunt u een tijdsvertraging inschakelen:

1. Toets uw PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling is [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knipperen.
2. Druk op toets 7 van het toetsenbord van de Home Guard. U hoort een lage toon ter bevestiging.
3. Druk op [*] voor vertraagd alarm of op [#] voor direct alarm. U hoort een hoge toon ter bevestiging en de groene indicator stopt met knipperen.

8. SIRENE

Uw Home Guard is voorzien van een ingebouwde sirene. Deze sirene zal indringers afschrikken zodat ze uw woning zullen verlaten. Wanneer u echter alleen de telefoonkiezer wilt laten werken zonder dat de sirene klinkt dan kunt u gebruik maken van zgn. stil alarm (zonder sirene). U kunt de sirene als volgt uitschakelen:

1. Toets uw PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling is [0000]. U hoort drie tonen ter bevestiging. De groene indicator gaat knipperen.

2. Druk op toets 3 van de Home Guard. U hoort een lage toon ter bevestiging.
3. Druk op de [*] toets voor ingeschakelde sirene of op de [#] toets voor stil alarm. U hoort een toon ter bevestiging. De groene indicator stopt met knippen.

9. INSTELLEN VAN DE PIN CODE

Uw Home Guard kan worden bediend en geprogrammeerd door het gebruik van de zgn. PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer). Fabrieksinstelling is [0000]. Om onbevoegd gebruik te voorkomen kunt u de standaard PIN code veranderen in een door u gekozen code.

N.B.: Kies een code welke u gemakkelijk kunt onthouden. De Home Guard zal deze code namelijk onthouden voor al het toekomstige gebruik.

1. Toets uw PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knippen.
2. Druk op toets 5 van het toetsenbord van de Home Guard. U hoort een lage toon ter bevestiging.

3. Toets uw nieuwe PIN code in: U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging en de groene indicator stopt met knippen.

10. UITSCHAKELEN VAN DE INGEBOUWDE BEWEGINGSMELDER

Wanneer u de Home Guard alleen wilt gebruiken via het externe alarmcontact en niet via de ingebouwde bewegingsmelder, dan kunt u de bewegingsmelder (PIR) uitschakelen:

1. Toets uw PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling is [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knippen.
2. Druk op toets 6 van het toetsenbord van de Home Guard. U hoort een lage toon ter bevestiging.
3. Druk op toets [*] voor het activeren van de PIR of op toets [#] voor het uitschakelen van de PIR. U hoort een toon ter bevestiging en de indicator stopt met knippen.

11. GEBRUIKSAANWIJZING:

De Home Guard kan in- en uitgeschakeld worden met de afstandsbediening of via het toetsenbord.

Om de Home Guard in te schakelen via het toetsenbord (altijd vertraagd):

1. Toets uw PIN code (Persoonlijk Identificatie Nummer) in. Fabrieksinstelling is [0000]. U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging. De groene indicator gaat knippen.
2. Druk op toets [#] van het toetsenbord: U hoort een lage toon ter bevestiging en de RODE indicator gaat branden. De GROENE indicator gaat knippen gedurende de vertragingstijd (30 seconden).

Na 30 seconden wordt het alarm ingeschakeld waarbij u een lage toon hoort ter bevestiging.

Om het alarm uit te schakelen via het toetsenbord:

1. Toets uw PIN code in: U hoort drie hoge tonen en één lage toon ter bevestiging.
2. Druk op toets *. U hoort een korte toon en de RODE indicator gaat uit.

Om het alarm in- en uit te schakelen met de afstandsbediening:

1. Druk op de toets ARM om het alarm in te schakelen
2. Druk op de toets DISARM op het alarm uit te schakelen.

Wanneer u de afstandsbediening gebruikt zal de Home Guard direct of vertraagd inschakelen al naargelang de instellingen van de Home Guard.

Om een paniek alarm te genereren, drukt u de twee PANIC toetsen gelijktijdig in.

Om het alarm te resetten:

Wanneer een alarmmelding is opgetreden kan de Home Guard gereset worden. Dit kan op verschillende manieren:

- a. De persoon die door de Home Guard wordt gebeld kan de Home Guard resetten door direct na de toon in de boodschap op de 0 toets van de telefoon te drukken.
- b. Reset door de DISARM toets van de afstandsbediening in te drukken.
- c. Reset door het systeem uit te schakelen via het toetsenbord van de Home Guard door de PIN code in te toetsen gevolgd door *.

Alarm boodschap:

Wanneer er een alarm optreedt dan zal de ingebouwde telefoonkiezer het eerste nummer gaan bellen. Direct na het kiezen van het laatste cijfer van het telefoonnummer zal er een vooraf opgenomen boodschap worden afgespeeld. Deze boodschap duurt 9 seconden en worden twee keer herhaald. Aan het eind van de boodschap zijn 1,2 of 3 toontjes hoorbaar (afhankelijk van de instellingen). Door direct na deze toontjes de 0 toets van de telefoon (DTMF - toondruk toestel) in te drukken kan de boodschap worden bevestigd en zal de Home Guard worden gereset.

In het geval dat er geen bevestiging wordt ontvangen dan zal de Home Guard het tweede nummer gaan bellen. Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd. Als ook de tweede persoon de boodschap niet bevestigd dan zal het derde nummer worden gebeld.

N.B.:

Instrueer de personen van wie u de telefoonnummers heeft geprogrammeerd dat ze na de pieptoon in de gesproken boodschap op de 0 van hun telefoon moeten drukken om de oproep te bevestigen. Omdat voice mail en antwoordapparaten deze bevestiging niet geven, zullen dit soort systemen worden genegeerd.

Het is aan te raden om een test uit te voeren met de betrokken personen zodat ze gewend kunnen raken aan het systeem.

12. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

De sensor reageert niet op de afstandsbediening:

Volg de instructies op voor het aanmelden van afstandsbedieningen.

Ga na of de indicator op de afstandsbediening aan gaat wanneer u op de toetsen drukt. Wanneer dit niet het geval is dient u de batterij te vervangen.

De Home Guard reageert helemaal niet en de groene indicator is uit:

Ga na of de voedingsadapter is aangesloten en/of vervang de back-up batterij.

De telefoonkiezer kiest geen nummers:

Ga na of de telefoonplug op de juiste wijze is aangesloten.

Ga na of de telefoonaansluiting werkt met een standaard analoge telefoon.

Vals alarm:

Verplaats de Home Guard zodat de unit zich niet in de buurt bevindt van verwarmingselementen, direct zonlicht, etc. Zorg ervoor dat er geen huis-

dieren aanwezig zijn die het alarm kunnen activeren.

Beperkt bereik van de afstandsbediening:

Ga na of de batterijconditie van de afstandsbediening in orde is en vervang de batterij wanneer dit nodig is. Ga na of er andere draadloze apparaten zijn die op dezelfde frequentie werken zoals draadloze hoofdtelefoons, etc.

PIR of sirene reageren niet:

Ga na of de PIR of SIRENE zijn ingeschakeld

Bij andere problemen:

Haal de adapter uit het stopcontact en verwijder de back-up batterij. De Home Guard zal hierdoor worden gereset en neemt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen aan. Installeer de Home Guard opnieuw met behulp van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

Maak de Home Guard en de bijgeleverde voedingsadapter niet open. Deze apparatuur bevat geen vervangbare onderdelen!