

FREE TV 200tm

Kijk televisie op uw PC of laptop; waar u ook bent.



inclusief

CyberLink
PowerCinema 4TM

software

*Ontvang 'Free-To-Air' DVB-T signalen op uw PC
of laptop en kijk overal televisie.*

*Overal in huis of tuin, onderweg of op vakantie tv kijken
of radio luisteren.*

Digitale beeldkwaliteit.

MARMITEK



FREE TV 200

- Ontvang DVB-T (zie onderstaand) signalen op uw PC of laptop en kijk televisie waar u ook bent.
- Digitale beeldkwaliteit.
- Overall in huis of tuin, onderweg of op vakantie tv kijken of radio luisteren.
- Geen kabelaansluiting, satellietaansluiting of extra antenne nodig.
- Het DVB-T aanbod in uw regio bepaalt welke Free-To-Air zenders u kunt ontvangen (onafhankelijk van landsgrenzen).
- De FreeTV200 set bestaat uit een USB Tuner, digitale TV antenne met magneetvoet, compacte afstandsbediening, antenne adapter kabel, USB verlengingskabel en een installatie CD met CyberLink PowerCinema 4 software.
- De CyberLink PowerCinema 4 software maakt van uw PC een geïntegreerde multimedia speler.




HOE WERKT DE FREE TV 200?

Na het installeren van de software plukt u de USB-stick in de USB 2.0 poort van de PC. Plaats de kleine antenne zodanig dat u ontvangst heeft.

Met de afstandsbediening kunt u op een overzichtelijke manier tv-programma's selecteren. Met Time-Shift kunt u

tv-programma's pauzeren, reclame-blokken overslaan en even later weer verder kijken. Gebruik de PC als PVR (Personal Video Recorder) en neem TV-programma's op harde schijf op (in MPEG DVD kwaliteit).



WAT IS DVB-T?



DVB (Digital Video Broadcasting) is een Europese standaard voor het digitaal verzenden van radio- en televisiezenders. Het DVB-T (Terrestrial) signaal gaat door de ether en is te ontvangen op elke gewenste plaats. De meeste Europese landen zenden via DVB-T gratis te ontvangen (Free-To-Air) zenders uit, zodat u zonder abonnementskosten digitale televisie kunt kijken.

Voordelen van DVB-T boven analoge ontvangst:

- Betere beeld- en geluidskwaliteit
- Groter programma-aanbod mogelijk
- Geen abonnementskosten
- Extra informatie-mogelijkheden (bijv. elektronische programmagids)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

USB Tuner

Aansluiting: USB 2.0
 Ontvangst: 'Free-To-Air' DVB-T zenders
 Voeding: Via USB poort
 Afmeting: 96x26x12 mm

Antenne

Aansluiting: Via verloopkabel aan de Tuner
 Afmeting: 122x27x27 mm met 1,5 m kabel met IEC M antenne plug

Afstandsbediening

Afmeting: 53x95x7 mm
 Voeding: Batterij CR2025 3V (meegeleverd)

Minimale systeemvereisten

Intel Pentium III 1.6 GHz CPU
 MS Windows XP (Home of Pro edition SP2)
 256 MB RAM
 Harddisk: 5400 RPM met 500 MB vrij ruimte
 DirectX-compatible beeldschermkaart voor 16-bit kleurenweergave
 USB 2.0
 CD-ROM

BESTELINFO

- FreeTV200

Art.No IH9711